

הוראות קידוד שלטי עורב/עורב עופר

1. יש לקחת שלט שעובד, לעמוד מול השער או המחסום במרחק של 2-3 מטרים, ללחוץ על הספרות 2+1 בו זמנית כעשר שניות ולעזוב.
הערה: אם השער נפתח יש לחכות שיסגר שוב ולבצע את הנ"ל כשהשער סגור.

2. יש לקחת את השלט החדש וללחוץ על הספרה 1 כ-2 שניות ולעזוב.

3. יש ללחוץ על הספרה 1 בשלט החדש ולבדוק שהוא אכן פותח את המחסום/שער.

הערה: אם השלט לא פותח, יש לבצע את פעולות 1-3 שוב.



תמיד לשירותך. עופר שערים אוטומטיים

סניף ראשלי"צ: משה בקר 18, טל: 1700-70-11-70. סניף ת"א: הירקון 323, טל: 052-5555523