



## הוראות לנטרול ידני לתריס עם מנועי SIMO , ACM60 , ACM76

במקרה חירום ו/או הפסקת חשמל ו/או תקלה יש לנטרל התריס.

להלן הוראות נטרול:

1. יש לאתר כבל פלדה שחור עם ידית – יציאה של הכבל נמצאת בצידי התריס (או ימין או שמאל) על הארגז או בצד של המסילה.
2. יש לסובב את הידית, הנמצאת בסוף כבל הפלדה השחור, עד הסוף על מנת לנטרל את המנוע.
3. חשוב ביותר! - אדם נוסף צריך לתפוס את התריס על מנת שלא יעלה למעלה בעת הנטרול.
4. אחרי הנטרול יש להרים או להוריד את התריס בעזרת הידיים.
5. על מנת להפעיל את התריס מחדש באופן חשמלי, יש להחזיר את הידית למקום. הפעלת התריס ללא החזרת הידית תגרום לנזק בתריס