



Smart Gate

הגדרות המערכת על ידי SMS:

בתחילת כל הודעה יש להקליד קודם כל סיסמא בת ארבע ספרות.

הכנסת משתמש מורשה למערכת:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן **רווח** ולהקליד את האות A **רווח** ומספר הטלפון הרצוי. את ההודעה יש לשלוח למספר הטלפון של השער.

ניתן גם להוסיף מס' משתמשים ברצף.

לדוגמא: A 0523216544
סיסמא מס' הטלפון של המשתמש הרצוי

או הכנסת מס' משתמשים ברצף עד עשרה (בין כל מספר לשים **פסיק** ללא רווח):

סיסמא A 0523216544,0545417874
מס' הטלפון של המשתמש הרצוי 1 מס' הטלפון של המשתמש הרצוי 2

מחיקת משתמש יחיד מהמערכת:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן **רווח** ולהקליד את האות D **רווח** ומספר הטלפון הרצוי למחיקה. את ההודעה יש לשלוח למספר הטלפון של השער.

לדוגמא: D 0523216544
סיסמא מס' הטלפון הרצוי למחיקה

שינוי סיסמת המערכת:

ליצור קשר עם עופר שערים.

הערה חשובה:

יש להקפיד לחייג משיחה מזוהה בלבד. **המערכת לא מזהה מספר חסום.**