



הוראות נטרול למחסום מדגם QIK3/7EH

בעת הפסקת חשמל או תקלה במחסום ניתן לנטרל את המחסום ולהפעילו ידנית. יש להקפיד לבצע פעולות אלה כאשר המנוע אינו עובד ולהישאר מחוץ למרחב הפעולה של הזרוע מאחר והיא עלולה לבצע תנועות פתאומיות.


נטרול המחסום

הכנס את מפתח הנטרול לפתח, סובב אותו נגד כיוון השעון ופתח את לשונית הפלסטיק. כעת ניתן להרים/להוריד את הזרוע ידנית.

שילוב מחדש

סגור את הלשונית וסובב את המפתח עם כיוון השעון. כעת המחסום משולב ומוכן לפעולה.

*הערה: כשהלשונית סגורה והמפתח עדיין במצב מאוזן, מתג הנטרול פתוח ולא יהיה ניתן להפעיל את המחסום.
*הערה: ב-QIK7E יש לנתק חשמל לפני שמנטרלים.



במקרה של תקלה בפעולת המחסום, לפני הזמנת טכנאי אנא בדוק:

1. האם המחסום משולב (ראה הוראות שילוב למעלה).
2. האם העין הפוטו אלקטרית נקייה בשני צידי המחסום.



תמיד לשירותך 1-800-70-11-70